

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Součásti postele:

- 1 x hlavové čelo (A)
- 1 x nožní čelo (A)
- 2 x bočnice (B)
- 1 x středová vzpěra (mimo lůžka š. 90 cm) (C)
- 8 x matka M8 + podložky na uchycení bočnic
- 8 x vratový šroub M8x100 (pro postel s dřevěnými nohami)
- 2 x šroub M8 + 2 x matka M8 a podložky na uchycení středové vzpěry
- 10 x plastové krytky na matky u bočnic a středové vzpěry
- 4 x plastová krytka na nohy postele (dle typu postele)

Postup montáže:

Nasaďte bočnice na šrouby, které jsou na čelech postele. Na šrouby nasaďte podložku, pérovou podložku, matku a lehce utáhněte (obr. 1).

Pokud máte postel s dřevěnými nohami, postup montáže bočnic je stejný, pouze přiložené vratové šrouby vsuňte do otvorů na dřevěných nohách a na ně pak nasaďte bočnice jak je výše uvedeno (obr. 2).

Poté nasaďte středovou vzpěru na otvory, které jsou ve středech čel tak, aby oba konce středové vzpěry byly pod profílem (hranou) čela postele (obr. 3). Srovnejte celou postel a dotáhněte všechny šrouby. Pozor - šrouby nepřetahujte!

Na matky, popřípadě na nohy, nasaďte plastové krytky (obr. 4). Do postele vložte rošty.

Postel nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

